

スマートフォン機種変更時のデバイス設定方法

※注意：スマートフォンの機種変更をされた際に新しいメールアドレスにて Polar Flow アカウントを作成されますと、今までのデータが引き継がれません。

必ず機種変更前に、Polar Flow でご登録のアカウントのメールアドレスとパスワードをご確認いただきメモ（記録）していただけますようお願いいたします。

機種変更後には、新しいスマートフォンで Polar Flow App を起動し、**機種変更前のスマートフォンでご使用いただいていたメールアドレスとパスワード**にて Polar Flow にサインインを行っていただき、以下の手順にて設定いただきますようお願いいたします。

・デバイス (Polar Unite / Polar Ignite2) の設定方法

1. デバイスの初期化 (工場出荷時設定へのリセット) をお願いいたします。

※デバイスの初期化前に同期されていないデータは消去され、Polar Flow のデータには反映されません。**初期化前には、必ず Polar Flow との同期をインターネットに接続されたパソコン (Polar Flow Sync) 又は機種変更前のスマートフォン (Polar Flow App) で行ってください。**



デバイスの時計表示画面にて左下ボタンを押します。



画面を下にスクロールして、「設定マーク」「設定」をタップします。



「基本設定」をタップします。



画面を一番下までスクロールし、「この腕時計について」をタップします。



画面を一番下までスクロールし、「全データと設定をリセット」をタップします。



「工場出荷時の状態にリセットされます。」の画面右下の緑色のチェックマークをタップすると、本体の電源が切れ初期化完了となります。

2. 新しいスマートフォンの Polar Flow App を起動し、機種変更前のスマートフォンにてご使用いただいていたメールアドレスとパスワードを入力し、「サインイン」をタップします。



iPhone



Android

3. デバイスの左下ボタンを押して電源を入れ「Choose language(言語選択)」の表示で画面を下にスクロールし、「日本語」をタップ→「あなたのスマホ上で」をタップします。



4. Polar Flow App の画面に「Polar Unite(Ignite 2)」が見つかりました。」と表示されたら、「スタート」をタップします。



iPhone



Android

5. デバイスの画面に「暗証コードを確認」と表示されたら、画面右下の緑色のチェックマークをタップします。この時、スマートフォンの Polar Flow App 画面にデバイスのペアリングを要求するメッセージが表示されますので、ペアリングの受け入れ操作をお願いいたします。



※暗証コードの数字は毎回異なります

以上で設定は完了です。引き続き、Polar Flow をご利用ください