

Nastavení hodinek Polar M600

Sportovní hodinky Polar M600 jsou kompatibilní s chytrými telefony s operačním systémem Android™ 4.3+ nebo iOS™ 9.0+. Na svém telefonu jděte na g.co/WearCheck, abyste zjistili, zda je kompatibilní s Android Wear™. Chcete-li své sportovní chytré hodinky začít používat, postupujte podle těchto **tří kroků nastavení**. Během nastavení mějte M600 a telefon vedle sebe. Upozorňujeme, že první nastavení může trvat několik minut.

1 Připravte se

1. **Dejte hodinky M600 nabíjet** a nechte je nabíjet během provádění nastavení.
2. **Zapněte** M600 stisknutím a podržením postranního tlačítka zapnutí, dokud se nezobrazí logo Polar. Poté bude několik minut trvat, než proběhne první spuštění operačního systému.
3. Klepněte na displej a zvolte si **jazyk**. Když zvolíte špatný jazyk, přejděte prstem doprava pro návrat do nabídky jazyků.
4. Zajistěte, aby váš chytrý telefon byl připojený k **internetu** a zapněte **Bluetooth**.

2 Spárujte M600 se svým telefonem



Abyste mohli chytré hodinky spojit s telefonem, musíte si v telefonu nainstalovat **aplikaci Android Wear**.

1. Aplikaci Android Wear si do chytrého telefonu nainstalujte z Google Play™ nebo App Store.
2. Spusťte aplikaci Android Wear v telefonu.
3. Na M600 přejděte prstem nahoru, dokud se nezobrazí **kód hodinek**, a na stejný kód klepněte v telefonu.
4. **Uživatelé s telefonem se systémem Android:** Na telefonu se zobrazí žádost o spárování Bluetooth. Dbejte na to, aby se párovací kód na M600 shodoval s párovacím kódem zobrazeným na telefonu. Klepněte na **Pair** (Párovat) nebo **OK**.
Uživatelé iPhone: Přijměte žádost o spárování Bluetooth na telefonu klepnutím na **Pair** (Párovat) nebo **OK**. Musíte potvrdit propojení zařízení: Dbejte na to, aby se kód na M600 shodoval s kódem zobrazeným na telefonu, a klepněte na **CONFIRM** (POTVRDIT).
5. Na M600 i na telefonu se zobrazí potvrzení, jakmile je párování dokončeno. První synchronizace a aktualizace může chvíli trvat.
6. Postupujte podle pokynů na displeji na telefonu, chcete-li zkopírovat svůj účet **Google** z telefonu na M600 a zapnout **upozornění hodinek**.

3 Aktivujte aplikaci Polar na hodinkách M600



Ke zprovoznění funkcí sledování aktivity a tréninku od Polaru na M600 musíte nejprve aktivovat **aplikaci Polar** na chytrých hodinkách tak, že si nainstalujete **aplikaci Polar Flow** na svém telefonu.

1. Nainstalujte si aplikaci Polar Flow na chytrý telefon z Google Play nebo App Store. Pokud už v telefonu aplikaci Polar Flow máte, zkontrolujte, zda se jedná o poslední verzi.
2. Spusťte aplikaci Polar Flow v telefonu.
Uživatelé iPhone: Abyste mohli pokračovat, musíte spustit aplikaci Polar na M600 stisknutím předního tlačítka. Poté v telefonu klepněte na **Start**.
3. Zvolte, zda chcete zařízení M600 nosit na **levém nebo na pravém zápěstí** a klepněte na **Continue** (Pokračovat). Uživatelé iPhone: Klepněte na **Save and sync** (Uložit a synchronizovat).
4. **Přihlaste se** pomocí svého účtu u Polaru nebo si založte nový.
5. Pokud se aktivace aplikace Polar na hodinkách M600 zdařila, zobrazí se „Setup completed“ (Nastavení bylo dokončeno).




Uživatelé iPhone: Musíte připojit hodinky M600 k síti Wi-Fi ručně.

1. Dbejte na to, aby byl displej hodinek M600 aktivní a přejděte prstem od horní hrany displeje dolů.
2. Klepněte na ikonu nastavení > **Connectivity** (Připojení) > **Wi-Fi** > **+Add network** (Přidat síť).
3. Najděte síť, ke které se chcete připojit, a klepněte na ni. Pokud síť požaduje heslo, klepněte na **Enter on phone** (Zadat na telefonu). Na telefonu zadejte heslo a klepněte na **Connect** (Připojit).

Jste připraveni, bavte se!

Trénink s hodinkami M600

- Pro získání přesných hodnot tepové frekvence při tréninku musíte pásek nasadit na ruku **těsně za zápěstí** a pevně utáhnout. Snímač se musí dotýkat kůže, ale náramek by neměl být příliš utažený.
- Chcete-li zahájit trénink, spusťte aplikaci Polar stisknutím předního tlačítka, zvolte **Training** (Trénink) a vyberte si požadovaný sport. Počkejte, než M600 zachytí vaši tepovou frekvenci (a signál GPS), a stiskněte přední tlačítko pro spuštění záznamu tréninku.



Po tréninku

- Pokud chcete záznam tréninku ukončit, stiskněte a podržte přední tlačítko.
- Hodinky M600 automaticky synchronizují tréninková data s **aplikací Polar Flow**, kde si můžete prohlížet údaje o své aktivitě, tréninku a spánku. Podrobnější analýzu tréninku najdete na adrese flow.polar.com.
- Po skončení tréninku povolte pásek a můžete hodinky nosit jako normální hodinky.
- Udržujte M600 v čistotě tak, že po každém tréninku odpojte náramek od hodinek a omyjete je pod tekoucí vodou.
- Hodinky M600 nenabíjejte, když jsou mokré nebo od potu.

Více informací o sporttesteru M600

- Více informací o hodinkách Polar M600 najdete na adrese support.polar.com/en/M600.
- Přečtěte si také dokumentaci k aplikaci Android Wear na adrese support.google.com/androidwear.

Technické specifikace

M600

TYP BATERIE
SNÍMAČ TEPOVÉ FREKVENCE
PROVOZNÍ TEPLOTA
VODĚODOLNOST
MATERIÁLY NÁRAMKU

BATERIE 500 MAH LI-POL
INTERNÍ OPTICKÝ
-10 °C AŽ +50 °C / 14 °F AŽ 122 °F
VHODNÉ PRO PLAVÁNÍ (IPX8 10 M)
SILIKON
POLYKARBONÁT
NEREZ OCEĽ
SKLO CORNING® GORILLA® 3
POLYKARBONÁT / AKRYLONITRIL BUTADIEN STYREN + 30%
SKLENĚNÉ VLÁKNO
NEREZ OCEĽ
POLYMETYL METAKRYLÁT
POLYAMID

MATERIÁLY HODINEK

Zůstaňte v kontaktu se společností Polar

 /polarglobal

ANDROID WEAR, GOOGLE PLAY A DALŠÍ ZNÁMKY JSOU OCHRANNÝMI ZNÁMKAMI SPOLEČNOSTI GOOGLE INC.

APP STORE JE ZNAČKA SLUŽBY SPOLEČNOSTI APPLE INC.

CORNING A GORILLA JSOU ZAPSANÉ OCHRANNÉ ZNÁMKY SPOLEČNOSTI CORNING INCORPORATED.

IOS JE OCHRANNÁ ZNÁMKA NEBO ZAPSANÁ OCHRANNÁ ZNÁMKA SPOLEČNOSTI CISCO V USA A V DALŠÍCH ZEMÍCH A POUŽÍVÁ SE NA ZÁKLADĚ LICENCE.

VÝROBCE

POLAR ELECTRO OY
PROFESSORINTIE 5
FI-90440 KEMPELE
TEL +358 8 5202 100
FAX +358 8 5202 300

17960223.02 CS 2/2017

WWW.POLAR.COM
POUŽÍVÁ TECHNOLOGII



KOMPATIBILNÍ S


POLAR®

M600

POWERED BY ANDROID WEAR™

Návod pro první použití

Čeština