

Polar S1 foot pod

Gebruiksaanwijzing

1.



2.



3.



4.



5.



6.



Gefeliciteerd! De S1 foot pod van Polar is de beste keus voor het meten van snelheid, tempo en afstand tijdens het hardlopen. Hij zendt nauwkeurige en zeer bruikbare metingen van de snelheid, het tempo en de afstand naar uw polsunit.

De meest recente versie van deze gebruiksaanwijzing kunt u downloaden op www.polar.fi/support.

Ga naar http://www.polar.fi/en/support/video_tutorials voor video-instructies.

Volg de afbeeldingen op de voorzijde.

Batterij van de Foot Pod installeren

Plaats voor het ingebruik nemen van de foot pod eerst de batterij (met het product meegeleverd).

1. Til het lipje omhoog, maak de clip los van de foot pod en maak het zwarte klepje los (zie afbeelding 1).
2. Schuif de batterijhouder voorzichtig uit de foot pod (zie afbeelding 2) en plaats de batterij (AAA) in de houder.
3. Plaats de batterijhouder in de foot pod. **Zorg ervoor dat u de schakelaar op de batterijhouder niet aanraakt.** Zorg ervoor dat de afsluitring in de groef zit, zodat het omhulsel waterdicht blijft.
4. Zet het zwarte klepje vast op de foot pod.
5. Houd de rode knop ingedrukt om de foot pod in te schakelen. Groen licht betekent dat hij werkt. Schakel hem uit om de batterij te sparen.

NEDERLANDS

6. De oude batterijen dienen in overeenstemming met de lokale regelgeving te worden opgeruimd.

Foot Pod aan schoen bevestigen

Zorg voor een nauwkeurige meting van de snelheid, het tempo en de afstand dat de foot pod correct is aangebracht.

1. Verwijder het rubberen lipje en maak de foot pod los van de clip (zie afbeelding 3).
2. Maak uw schoenveters los en plaats de clip eronder, bovenop de tong van de schoen (zie afbeelding 4). Maak de schoenveters vast.
3. Plaats het voorste deel van de foot pod (zo dicht mogelijk bij de rode knop) op de clip en druk het van achter af vast (zie afbeelding 5). Maak het rubberen lipje vast. Zorg dat de foot pod niet kan bewegen en in lijn is met uw voet. Hoe vaster de sensor zit, hoe nauwkeuriger snelheid en afstand worden gemeten.
4. Schakel de foot pod in voordat u gaat trainen. Houd de rode knop op de foot pod ingedrukt totdat het groene lampje gaat knipperen (zie afbeelding 6).
5. Schakel de foot pod na het trainen uit door de rode knop ingedrukt te houden tot het groene lampje uitgaat.

S1 Foot Pod kalibreren

Een eventuele kalibratie van de foot pod kan de nauwkeurigheid van snelheids-, tempo- en afstandsmetingen verbeteren. Het is raadzaam de foot pod eerst te kalibreren voordat u hem in gebruik neemt, als er significante wijzigingen in uw loopstijl ontstaan, of als de positie van de foot pod op de schoen drastisch wordt gewijzigd (bijvoorbeeld als u nieuwe loopschoenen hebt). U kunt de foot pod kalibreren door een bekende afstand te lopen of door de kalibratiefactor handmatig in te stellen.

Stride sensor tijdens training kalibreren (gaandeweg kalibreren): U kunt de foot pod op elk gewenst moment tijdens uw trainingssessie kalibreren met de correctie voor de feitelijke afstand, wanneer u een bekende afstand hebt afgelegd, liefst meer dan 1000 meter, kalibreert u de foot pod zoals in de gebruiksaanwijzing van het betreffende Polar-product beschreven is.

De kalibratiefactor handmatig instellen: De kalibratiefactor wordt berekend als verhouding van de werkelijke afstand tot de ongekalibreerde afstand. Bijvoorbeeld, als u 1200 meter loopt en het Polar-product geeft een afstand van 1180 meter aan, dan is de kalibratiefactor 1000. De nieuwe kalibratiefactor wordt als volgt berekend: $1000 * 1200 / 1180 = 1017$. Het meetbereik voor de factor is 0,500-1,500.

Service

U kunt de service tijdens de garantieperiode van twee jaar het beste laten uitvoeren door een erkend Polar Service Center. De garantie geldt niet voor schade of gevolgschade die veroorzaakt is door service die niet is goedgekeurd door Polar Electro. Zie "Beperkte internationale Polar-garantie" voor meer bijzonderheden.

Batterijen vervangen: Volg de gegeven instructies als u de batterijen van de foot pod zelf gaat vervangen. Voor een maximale levensduur van het batterijklepje dient u dit alleen te openen bij het vervangen van de batterij. Zorg bij het vervangen van de batterij ervoor dat de afsluitring niet wordt beschadigd. Batterijsets met afsluitringen zijn verkrijgbaar bij beter gesorteerde Polar verkooppunten en erkende Polar Service Centers. In de Verenigde Staten en Canada zijn afsluitringen alleen verkrijgbaar bij erkende Polar Service Centers.

Als u de batterij liever laat vervangen door Polar, neem dan contact op met een erkend Polar Service Center. Het Service Center test de foot pod nadat de batterij is vervangen.



Houd batterijen uit de buurt van kinderen. Raadpleeg bij inslikken van batterijen onmiddellijk een arts. Batterijen dienen in overeenstemming met de lokale regelgeving te worden opgeruimd.

Onderhoud

Uw veiligheid is belangrijk voor ons. De foot pod is zodanig ontworpen dat er minimale kans is ergens in beklemd te raken. Pas in elk geval op als u met de foot pod bijvoorbeeld in struikgewas loopt.

De S1 foot pod van Polar kan in alle vochtige omgevingen, ook in regen, worden gebruikt, maar is niet bedoeld voor gebruik onder water. Houd de foot pod niet onder water. Stel hem niet langdurig bloot aan direct zonlicht.

Bewaar de foot pod op een droge en koele plaats. Bewaar hem niet in een vochtige omgeving, niet-ademend materiaal (een plastic zak of een sporttas), of samen met geleidend materiaal (een natte handdoek).

Technische specificaties

Levensduur batterij:	Gemiddeld 20 gebruiksuren
Batterijtype:	Eén AAA-batterij
Gebruiks-temperatuur:	-10 °C tot +50 °C / 14 °F tot 122 °F
Nauwkeurigheid:	±3% of beter na kalibratie. De definities zijn van toepassing bij gelijkmatige omstandigheden.

Beperkte Internationale Polar-garantie

- Deze garantie heeft geen invloed op de wettelijke rechten van de klant volgens de geldende nationale en Europese regelgeving, noch op de rechten van de klant ten opzichte van de dealer die voortvloeien uit hun verkoop- of aankoopovereenkomst.
- Deze beperkte internationale garantie wordt verleend door Polar Electro Inc. aan klanten die dit product in de Verenigde Staten of Canada hebben aangeschaft. Deze beperkte internationale garantie wordt verleend door Polar Electro Oy aan klanten die dit product in andere landen hebben aangeschaft.
- Polar Electro Oy/Polar Electro Inc. biedt de oorspronkelijke gebruiker/koper van dit apparaat garantie tegen materiaal- en productiefouten gedurende twee (2) jaar na de aankoopdatum.
- **De kassabon van de oorspronkelijke aanschaf is uw aankoopbewijs!**
- De garantie geldt niet voor de batterij, normale slijtage, schade ten gevolge van onjuist of oneigenlijk gebruik, ongevallen, het niet voldoen aan de voorzorgsmaatregelen, onjuist onderhoud, commercieel gebruik, gebarsten of gebroken behuizingen of displays, de elastische band en Polar-kleding.
- De garantie geldt niet voor schade, verlies, kosten of uitgaven die direct, indirect of incidenteel als gevolg van of als zodanig voortvloeien uit of samenhangen met het product.

- Tweedehands gekochte artikelen zijn niet gedekt door de garantie van twee (2) jaar, tenzij door plaatselijke wetgeving anders is bepaald.
- Gedurende de garantieperiode zal het product worden gerepareerd of vervangen door een van de erkende Polar Service Centers, ongeacht het land van aankoop.

Garantie ten aanzien van enig product zal beperkt zijn tot landen waarin het product oorspronkelijk op de markt is gebracht.

Aansprakelijkheid

- De gegevens in deze gebruiksaanwijzing dienen uitsluitend ter informatie. De hierin beschreven producten kunnen in verband met het voortdurende ontwikkelingsprogramma van de fabrikant zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- Polar Electro Inc./Polar Electro Oy geeft geen garanties voor deze handleiding of de hierin beschreven producten.
- Op geen enkele wijze kan Polar Electro Inc./Polar Electro Oy aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies, kosten of die direct, indirect of incidenteel, voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van dit materiaal of de producten die hierin worden beschreven.

Dit product is beschermd door een of meer van de volgende octrooien: EP1559368, US7146686, JP2005211666, FI20040143, CN1647710.



Dit product voldoet aan de richtlijn 1999/5/EEC. De desbetreffende conformiteitsverklaring is beschikbaar op support.polar.fi/declaration_of_conformity.html.



Het symbool van de doorgekruiste verrijdbare afvalcontainer geeft aan dat de Polar-producten elektronische apparaten zijn en onder de richtlijn 2002/96/EC vallen van het Europese Parlement en de Raad van elektrische en elektronische afvalproducten (WEEE). In de producten gebruikte batterijen en accu's vallen onder de richtlijn 2006/66/EC van het Europese Parlement en de Raad van 6 september 2006 inzake batterijen en accu's, alsook afgedankte batterijen en accu's. Deze producten en de batterijen en accu's in Polar-producten moeten dus afzonderlijk worden opgeruimd in de EU-landen.

Copyright © 2009 Polar Electro Oy, FIN-90440 KEMPELE, Finland.

Polar Electro Oy is een ISO 9001:2000 gecertificeerd bedrijf.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze gebruiksaanwijzing mag worden gebruikt of gereproduceerd in welke vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Polar Electro Oy. De met het symbool TM gemarkeerde namen en logo's in deze gebruiksaanwijzing of op de verpakking van dit product zijn handelsmerken van Polar Electro Oy. De met het ® symbool gemarkeerde namen en logo's in deze gebruiksaanwijzing of op de verpakking van dit product zijn gedeponeerde handelsmerken van Polar Electro Oy.

Manufactured by

Polar Electro Oy
Professorintie 5
FIN-90440 KEMPELE
Tel +358 8 5202 100
Fax +358 8 5202 300
www.polar.fi

POLAR®
LISTEN TO YOUR BODY