



## Ključne značajke

Polar M460 ima jedinstvene značajke koje vam pomažu da bolje vježbate. Ovdje ćete pronaći sažetak najvažnijih.

### INTEGRIRANI GPS

S integriranim GPS-om, M460 prati vašu brzinu, udaljenost, nadmorsku visinu i rutu. Nakon svakog vježbanja, svoju rutu možete pregledati na karti u aplikaciji Polar Flow ili na internetskoj usluzi Flow. Značajka Natrag na početak usmjerava vas prema vašoj početnoj točki.

### BAROMETAR

Pored nadmorske visine, M460 mjeri opsežne podatke kao što su stupanj uspinjanja/spuštanja, nagib prema gore/nagib prema dolje, VAM u stvarnom vremenu (srednja brzina uspinjanja) i potrošnja kalorija prilagođena nadmorskoj visini.

### PREDNJE SVJETLO

Funkcija prednjeg svjetla na gornjem rubu uređaja M460 je poboljšanje vaše vidljivosti za druge sudionike u cestovnom prometu. To je inteligentna značajka koju možete tako da se automatski uključuje kada postane mračno.

### UPUTE ZA VJEŽBANJE

M460 je opremljen jedinstvenim Polarovim značajkama Pametnog vježbanja koje nude najbolje smjernice za razvijanje vježbanja te korisne povratne informacije o vašem napretku.

### ZNAČAJKA PAMETNIH OBAVIJESTI

Značajka pametnih obavijesti omogućava primanje obavijesti o dolaznim pozivima, porukama i obavijestima s pametnog telefona na uređaju M460. Ako želite primati obavijesti, uparite uređaj M460 s aplikacijom Flow. Uključite pametne obavijesti u postavkama uređaja M460 ili u aplikaciji Flow.

## KOMPATIBILNOST SA SENZORIMA SNAGE DRUGIH PROIZVODAČA

Uređaj M460 kompatibilan je s brojnim senzorima snage drugih proizvođača. Pogledajte tablicu pune kompatibilnosti na [support.polar.com/en/3rd-party-sensors](http://support.polar.com/en/3rd-party-sensors).

### KOMPATIBILNOST S TRAININGPEAKS®

Nakon povezivanja računa za TrainingPeaks i Polar Flow, moći ćete sinkronizirati vježbanja s M460 na TrainingPeaks. Pokazatelje Training Stress Score® (TSS®), Intensity Factor® (IF®) i Normalized Power® (NP®) moći ćete vidjeti na uređaju M460 za vrijeme vježbanja.



### STRAVA LIVE SEGMENTS® NA UREĐAJU M460

Ako želite primati upozorenja na uređaju M460 kada pristupate omiljenim segmentima na Strava, trebate učiniti sljedeće:



1. Povežite račune Strava Premium i Polar Flow
2. Odaberite segmente koje želite preuzeti na Polar Flow u Strava
3. Odaberite segmente Strava koje želite vidjeti na uređaju M460 u Polar Flow
4. Sinkronizirajte M460.

Saznajte više na [support.polar.com/en/strava](http://support.polar.com/en/strava).

**! Iz sigurnosnih razloga pazite da koristite propisanu bateriju (CR2025).**

## Nakon vježbanja

Odmah nakon zaustavljanja vježbanja, na uređaju M460 prikazat će se sažeti pregled vježbanja. Detaljniju analizu dobit ćete u aplikaciji Flow i na istoimenoj internetskoj usluzi.

### PODATKE O VJEŽBANJU NA

#### BRZINU PREGLEDAJTE U

#### APLIKACIJI ZA MOBILNE UREĐAJE

Aplikaciju Polar Flow nabavite na usluzi App Store™ ili Google Play™.

Sinkronizirajte M460 s aplikacijom

Flow nakon vježbanja i osigurajte su

brzi pregled i povratne informacije o

vašem vježbanju i rezultatima.

### SENZOR BRZINE OTKUCAJA SRCA POLAR H10

VRSTA BATERIJE

CR2025

BRTVENI PRSTEN BATERIJE

0-PRSTEN 20,0X0,90 OD SILIKONSKOG MATERIJALA

RADNA TEMPERATURA

-10 °C DO +50 °C / 14 °F DO 122 °F

OTPORNOST NA VODU

30 M

PRIKLJUČAK

ABS, ABS + GF, PC, NEHRĐAJUĆI ČELIK

REMEN

POLIAMID, POLIURETAN, ELASTAN, POLIESTER

### INTERNETSKA USLUGA POLAR FLOW NUDI DETALJNIJI ANALIZU

Sinkronizirajte podatke o vježbanju

na internetsku uslugu Flow pomoću

računala ili aplikacije Flow. Na

internetskoj usluzi možete pratiti

svoja dostignuća, dobiti smjernice i

pogledati detaljnu analizu rezultata

vježbanja i aktivnosti. Sve to i još puno

drugih stvari pronaći ćete na

flow.

polar.com.

### Promjena baterije senzora brzine otkucaja srca:

1. Otvorite poklopac baterije uz pomoć alata

s plosnatim završetkom.

2. Izvadite staru bateriju ispod poklopca

baterije.

3. Stavite novu bateriju (CR2025) unutar

poklopca s negativnim polom (-) okrenutim

prema van.

4. Poravnajte rub na baterijskom poklopцу s

utorom na konektoru i utisnite baterijski

poklopac na svoje mjesto. Začut ćete

škljocaj.



### KOMPATIBILAN S

POLOAR ELECTRO OY

PROFESSORINTIE 5

FI-90440 KEMPELE

TEL. +358 8 5202 100

FAKS +358 8 5202 300

WWW.POLAR.COM

HRV 05/2017

PROIZVOĐAČ

BLUETOOTH®



/polarglobal



!/polarglobal



!/polarglobal



!/polarglobal



!/polarglobal



!/polarglobal



!/polarglobal



!/polarglobal



!/polarglobal

