



Podesite Polar M600

Sportski sat Polar M600 kompatibilan je s pametnim telefonima sa sustavom Android™ 4.3+ ili iOS™ 9.0+. Posjetite g.co/WearCheck na telefonu kako biste provjerili je li on kompatibilan s Android Wear™. Slijedite ove **tri faze podešavanja** kako biste mogli započeti s upotrebom novoga pametnog sata koji je optimiziran za sportove. Držite M600 i telefon u međusobnoj blizini tijekom podešavanja. Zapamtite da prvo podešavanje može potrajati nekoliko minuta.

1 Pripremite se

1. **Započnite punjenje** uređaja M600 i ostavite ga da se puni za vrijeme podešavanja.
2. **Uključite** M600 pritiskanjem i držanjem bočnog gumba za uključivanje sve dok se ne pojavi logotip za Polar. Nakon toga će inicijalno pokretanje operacijskog sustava potrajati nekoliko minuta.
3. Dotaknite za početak i odaberite vaš **jezik**. Ako odaberete pogrešan jezik, prijedite prstom udesno preko zaslona za povratak na izbornik za jezike.
4. Pobrinite se da pametni telefon bude povezan s **internetom** i uključite funkciju **Bluetooth**.

2 Uparivanje telefona s uređajem M600



Trebate instalirati **aplikaciju Android Wear** na telefonu kako biste povezali pametni sat i telefon.

1. Instalirajte aplikaciju Android Wear na pametnom telefonu iz Google Play™ ili App Store.
2. Otvorite aplikaciju Android Wear na telefonu.
3. Prijedite prstom po zaslonu uređaja M600 prema da se prikaže **kod sata** i zatim dodirnite isti kod na telefonu.
4. **Korisnici Android telefona:** Na telefonu ćete dobiti zahtjev za Bluetooth uparivanjem. Provjerite odgovara li kod za uparivanje na uređaju M600 kodu za uparivanje prikazanom na telefonu. Dodirnite **Pair** (Upari) pa **OK** (U redu).
4. **Korisnici iPhone uređaja:** Prihvatite zahtjev za Bluetooth uparivanjem na telefonu, dodirnite **Pair** (Upari) ili **OK** (U redu). Morate potvrditi povezivanje uređaja: Provjerite odgovara li kod na uređaju M600 kodu prikazanom na telefonu pa dodirnite gumb **POTVRDA**.
5. Po završetku uparivanja, na uređaju M600 i na telefonu će se prikazati brza potvrdna poruka. Početna sinkronizacija i ažuriranje mogu potrajati.
6. Slijedite upute na zaslonu telefona za kopiranje **Google računa** s telefona na M600 i uključite **watch notifications** (obavijesti na satu).

3 Aktiviranje aplikacije Polar na uređaju M600



Ako želite da Polarove funkcije praćenja aktivnosti i vježbanja rade na uređaju M600, trebate aktivirati **aplikaciju Polar** na pametnom satu tako što ćete na telefonu instalirati **aplikaciju Polar Flow**.

1. Instalirajte aplikaciju Polar Flow na pametnom telefonu iz Google Play ili iz App Store. Ako već imate aplikaciju Polar Flow na telefonu, pobrinite se da je najnovije verzije.
2. Otvorite aplikaciju Polar Flow na telefonu.
Korisnici iPhone uređaja: Za nastavak trebate otvoriti aplikaciju Polar na uređaju M600 pritiskom na prednji gumb. Zatim dodirnite **Start** na telefonu.
3. Odaberite želite li nositi M600 na **lijevom ili desnom zglobu** i zatim dodirnite **Continue** (Nastavak). Korisnici iPhone uređaja: dodirnite **Save and sync** (Spremi i sinkroniziraj).
4. **Prijavite se** s Polar računom ili izradite novi.
5. Nakon uspješnog aktiviranja aplikacije Polar na uređaju M600, prikazat će se tekst "Setup completed" (Podešavanje je dovršeno).



iPhone korisnici: M600 trebate povezati ručno s Wi-Fi mrežom.

1. Aktivirajte zaslon uređaja M600 i prijedite prstom od vrha zaslona prema dolje.
2. Dodirnite ikonu postavki > **Connectivity** (Povezivost) > **Wi-Fi** > **+Add network** (Dodaj mrežu).
3. Pronađite i dotaknite mrežu na koju se želite povezati. Ako je za odabranu mrežu potrebna lozinka, dodirnite **Enter on phone** (Unesi na telefonu). Na telefonu unesite lozinku za i dodirnite **Connect** (Poveži).

Spremni ste za pokret, zabavite se!

Vježbanje s uređajem M600

- Za precizno očitavanje brzine otkucaja srca potrebno je pričvrstiti narukvicu na gornji dio ručnog zgloba, **odmah iza kosti ručnog zgloba**. Senzor mora dodirivati kožu, ali narukвица ne smije biti previše stegnuta.
- Za početak vježbanja, otvorite aplikaciju Polar pritiskom na prednji gumb, odaberite **Vježbanje** kako biste našli sport kojim se želite baviti. Pričekajte da M600 pronađe brzinu otkucaja vašeg srca (i GPS signal) i pritisnite prednji gumb za pokretanje snimanja vježbanja.



Nakon vježbanja

- Pritisnite i zadržite prednji gumb ako želite prekinuti snimanje vježbanja.
- Uređaj M600 automatski sinkronizira podatke o vježbanju s **aplikacijom Polar Flow** gdje možete brzo pregledati vašu aktivnost, vježbanje i podatke za vrijeme spavanja. Detaljniju analizu vježbanja potražite na flow.polar.com.
- Kada završite s vježbanjem, otpustite traku i nosite ju kao običan sat.
- Održavajte čistoću uređaja M600 tako da odvojite narukvicu od uređaja i isperete ju pod tekućom vodom nakon svakog vježbanja.
- Nemojte puniti M600 kada je mokar ili znojnan.

Saznajte više o M600

- Saznajte više o Polar M600 na support.polar.com/en/M600.
- Također pogledajte Android Wear dokumentaciju za podršku na support.google.com/androidwear.

Tehnički podaci

M600

VRSTA BATERIJE
SENZOR BRZINE OTKUCAJA SRCA
RADNA TEMPERATURA
OTPORNOST NA VODU
MATERIJALI NARUKVICE

MATERIJALI UREĐAJA

500 MAH LITIJ-POLIMERNA BATERIJA
UNUTARNJI OPTIČKI
-10 °C DO +50 °C/14 °F DO 122 °F
PRIKLADAN ZA PLIVANJE (IPX8 10 M)
SILIKON
POLIKARBONAT
NEHRĐAJUĆI ČELIK
CORNING® GORILLA® 3 STAKLO
POLIKARBONAT/AKRILONITRIL BUTADIEN STIREN+30% NEHRĐAJUĆI
ČELIK
NEHRĐAJUĆI ČELIK
POLI METIL METAKRILAT
POLIAMID

Ostanite u toku uz Polar

 /polarglobal

ANDROID WEAR, GOOGLE PLAY I OSTALI ZNACI SU TRGOVAČKI ZNAKOVI TVRTKE GOOGLE INC.

APP STORE JE ZNAK ZA USLUGU TVRTKE APPLE INC.

CORNING I GORILLA REGISTRIRANI SU TRGOVAČKI ZNAKOVI TVRTKE CORNING INCORPORATED.

IOS JE TRGOVAČKI ZNAK ILI REGISTRIRANI TRGOVAČKI ZNAK TVRTKE CISCO U S.A.D-U I OSTALIM ZEMLJAMA POD LICENCOM.

PROIZVOĐAČ

POLAR ELECTRO OY
PROFESSORINTIE 5
FI-90440 KEMPELE
TEL. +358 8 5202 100
FAKS +358 8 5202 300

179602xx.02 HRV 2/2017

WWW.POLAR.COM

PODRŽAVA



KOMPATIBILAN S



POLAR®

M600

POWERED BY ANDROID WEAR™

Vodič za početak rada

Hrvatski