

POLAR CADENCE SENSOR




Model:Y6

Podręcznik użytkownika


1



ID:




2



POLSKI

Sensor kadencji Polar służy do pomiaru kadencji, tj. obrotów korby na minutę podczas jazdy rowerem. Sensor jest kompatybilny z urządzeniami *Bluetooth®* Smart Ready obsługującymi funkcję pomiaru prędkości i kadencji jazdy na rowerze *Bluetooth®*.

Możesz używać sensora kadencji z wieloma aplikacjami pomagającymi dbać o kondycję oraz produktami Polar wykorzystującymi technologię *Bluetooth®* Smart. Sprawdź kompatybilne produkty i urządzenia na stronie www.polar.com/support.



Zarejestruj zakupiony produkt firmy Polar pod adresem <http://register.polar.fi>, aby pomóc naszej firmie w dalszym rozwoju produktów i usług oraz coraz lepszym ich dopasowaniu do Twoich potrzeb.

Najnowszą wersję niniejszego podręcznika użytkownika można pobrać z witryny www.polar.com/support.

Prosimy postępować zgodnie z rysunkami zamieszczonymi na okładce.



Wpisz numer identyfikacyjny znajdujący się na Twoim sensorze w pole na przedniej okładce (zob. rysunek 1). Oryginalne oznaczenie może wyblaknąć w wyniku normalnego zużycia.

Elementy produktu

1. Sensor kadencji (rysunki 2 A i 3 A)
2. Magnes sensora kadencji (zob. rysunek 3 B)

Montaż sensora kadencji

Poradnik wideo dotyczący montażu sensora kadencji (Installing Polar Cadence Sensor) można obejrzeć na stronie www.polar.com/en/polar_community/videos.

Do zamocowania sensora kadencji i magnesu niezbędne są części.

1. Znajdź na dolnej rurze tylnego trójkąta odpowiednie miejsce do zamontowania sensora kadencji (zob. rysunek 2 A na przedniej okładce). Nie montuj sensora po tej stronie, po której znajduje się łańcuch. Logo Polar znajdujące się na sensorze powinno być skierowane na zewnątrz w stosunku do korby (zob. rysunek 3 na tylnej okładce).
2. Zamocuj sensor na gumowej nakładce (zob. rysunek 1 na przedniej okładce).
3. Oczyść oraz osusz miejsce montażu sensora i zamocuj sensor do dolnej rury tylnego trójkąta (zob. rysunek 3 A na tylnej okładce). Jeśli podczas obrotów sensor styka się z korbą, nieznacznie odchyl sensor od korby. Nałóż opaski zaciskowe na sensor i gumową nakładkę. Nie zaciskaj ich całkowicie na tym etapie.
4. Umieść magnes pionowo na wewnętrznej stronie korby (zob. rysunek 3 B na tylnej okładce). Przed zamocowaniem magnesu

starannie oczyścić i osuszyć miejsce montażu. Zamocuj magnes do korby i zabezpiecz go taśmą.

5. Wyreguluj ustawienie sensora tak, aby magnes znajdował się blisko sensora, jednak nie stykał się z nim (zob. rysunek 3 na tylnej okładce). Przechyl sensor w kierunku magnesu w taki sposób, aby odstęp pomiędzy nimi wynosił mniej niż 4 mm (0,16"). Odstęp jest prawidłowy, jeśli pomiędzy magnesem a sensorem możesz przełożyć opaskę zaciskową. Na tylnej części sensora znajduje się mały wydrążony otwór (zob. rysunek 1 A na przedniej okładce) oznaczający punkt, który powinien wskazywać magnes, mijając sensor.
6. Zakręć korba, aby sprawdzić działanie sensora kadencji. Migająca na czerwono kontrolka sensora wskazuje, że magnes i sensor zostały zamocowane prawidłowo. Jeśli będziesz dalej kręcić korba, kontrolka wyłączy się. Mocno zaciśnij opaski i odetnij ich wystające elementy.

Łączenie sensora kadencji

Aby urządzenie odbiorcze odczytywało dane z sensora, należy przeprowadzić łączenie. Więcej informacji zawiera instrukcja użytkowania urządzenia odbiorczego lub aplikacji na urządzenia mobilne.



W celu zapewnienia dobrej jakości połączenia między sensorem kadencji a urządzeniem odbiorczym, zalecane jest umieszczenie urządzenia na uchwycie rowerowym na kierownicy.

Pielęgnacja i konserwacja

Utrzymuj sensor w czystości. Czyść go przy użyciu słabego roztworu mydła i płucz czystą wodą. Osusz ostrożnie miękką ściereczką. Nie używaj w tym celu alkoholu lub materiałów o właściwościach ściernych (wełna stalowa lub chemiczne środki czyszczące). Nie zanurzaj sensora w wodzie.

Twoje bezpieczeństwo jest dla nas ważne. Upewnij się, czy sensor nie utrudnia pedalowania lub używania hamulców/przekładni. Podczas jazdy na rowerze miej wzrok skierowany na drogę, aby zapobiec wypadkom lub odniesieniu obrażeń. Nie narażaj sensora na mocne uderzenia, ponieważ może zostać uszkodzony.

Komplet magnesów na wymianę można kupić oddzielnie.

Bateria sensora kadencji

Baterii nie można wymieniać. Sensor jest zaplombowany, co pozwala zwiększyć żywotność i trwałość urządzenia do maksimum. Aby zakupić nowy sensor, skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym lub sprzedawcą firmy Polar. Możesz również zakupić sensor przez Internet. Sklep internetowy firmy Polar działający w Twoim kraju możesz odnaleźć w witrynie www.polar.com.

Poziom naładowania baterii sensora wyświetlany jest na urządzeniu odbiorczym, jeśli jest ono wyposażone w technologię obsługi baterii *Bluetooth*[®].

Aby wydłużyć czas pracy baterii, sensor przechodzi w tryb czuwania po trzydziestu minutach od momentu przerwania jazdy i ustania obrotów magnesu.

Najczęściej zadawane pytania

Co zrobić, jeśli...

...odczyt kadencji wskazuje 0 lub kadencja nie jest wyświetlana podczas jazdy?

- Sprawdź, czy rozmieszczenie i odległość sensora kadencji od magnesu na korbę są właściwe.
- Sprawdź, czy aktywowana została funkcja kadencji w urządzeniu odbiorczym. Więcej informacji zawiera instrukcja użytkownika urządzenia odbiorczego lub aplikacji na urządzenia mobilne.
- Spróbuj umieścić urządzenie odbiorcze na uchwycie na kierownicy. Może to poprawić jakość połączenia.
- Jeśli odczyt 0 wyświetlany jest od czasu do czasu, może to być spowodowane przejściowymi zakłóceniami elektromagnetycznymi w otoczeniu.

- Jeśli odczyt 0 wyświetlany jest stale, bateria może być rozładowana.

...odczyty kadencji i pracy serca są nieregularne?

- Zakłócenia mogą występować w pobliżu urządzeń takich jak kuchenki mikrofalowe czy komputery. Stacje bazowe WLAN również mogą powodować zakłócenia w pracy sensora kadencji Polar. Aby uniknąć błędnych odczytów, utrzymuj dystans od potencjalnych źródeł zakłóceń.

chcę wykonać łączenie sensora i urządzenia odbiorczego przed zamocowaniem?

- Postępuj zgodnie z poleceniami zawartymi w instrukcji użytkowania urządzenia odbiorczego lub aplikacji na urządzenia mobilne. Zamiast kręcenia korba, aktywuj sensor, poruszając nim tam i z powrotem obok magnesu. Migająca na czerwono kontrolka sensora wskazuje, że sensor został aktywowany.

Po czym poznać,...

...czy sensor przesyła dane do urządzenia odbiorczego?

- Kiedy rozpoczynasz jazdę, migające na czerwono światło oznacza, że sensor jest aktywny i przesyła sygnał kadencji. Podczas dalszej jazdy kontrolka wyłączy się.

Dane techniczne

Temperatura użytkowania:	od -10°C do +50°C/od +14°F do +122°F
Żywotność baterii:	Średnio 1400 roboczogodzin
Dokładność:	±1%
Materiał:	Polimer termoplastyczny
Wodoszczelność:	Odporność na zachłapania



Numer FCC ID (Federalnej Komisji Łączności): INWY6

Numer Bluetooth QD ID: B021137

Copyright © 2014 Polar Electro Oy, FI-90440 KEMPELE.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się wykorzystywania lub reprodukcji dowolnej części niniejszego podręcznika, bez względu na formę i zamierzone środki, bez uprzedniej zgody wydanej na piśmie przez firmę Polar Electro Oy. Nazwy i symbole oznaczone w niniejszym podręczniku lub pakiecie produktowym symbolem TM stanowią znaki towarowe Polar Electro Oy. Nazwy i symbole oznaczone w niniejszym podręczniku lub pakiecie produktowym symbolem [®] stanowią zarejestrowane znaki towarowe Polar Electro Oy. Znak słowny oraz symbole *Bluetooth*[®] stanowią zarejestrowane znaki towarowe Bluetooth SIG, Inc. Firma Polar Electro Oy posiada licencję na wykorzystanie tych znaków.

3



Manufactured by

Polar Electro Oy
Professorintie 5
FIN-90440 KEMPELE
Tel +358 8 5202 100
Fax +358 8 5202 300
www.polar.com

POLAR®
LISTENS TO YOUR BODY