


Pierwsze kroki

Gratulujemy świetnego wyboru! W niniejszej instrukcji zawarto informacje na temat wykonania pierwszych kroków niezbędnych do rozpoczęcia użytkowania nowego zegarka Polar Vantage V.

1. Aby uruchomić i naładować zegarek, podłącz go do zasilanego portu USB lub ładowarki USB za pomocą kabla dołączanego do zestawu. Kabel zostanie ustawiony w odpowiednim miejscu za pomocą magnesów. Upewnij się, że występ na kablu został dopasowany do wgłębienia na zegarku (oznaczonego na czerwono). Pojawienie się animacji ładowania na wyświetlaczu może zająć pewien czas.



2. Aby skonfigurować zegarek, wybierz swój język i preferowaną metodę konfiguracji. Możliwe są trzy metody konfiguracji: z poziomu urządzenia mobilnego (A), z poziomu komputera (B) lub z poziomu zegarka (C). Wybierz najwygodniejszą dla siebie metodę za pomocą przycisków **UP/DOWN** i potwierdź wybór, wciskając **OK**. Polecamy sposób A lub B.

i Precyzyjne wprowadzenie ustawień pozwoli uzyskać jak najdokładniejsze, spersonalizowane dane dotyczące treningów i aktywności.

i Sposoby **A i B**: Jeśli dostępna jest aktualizacja oprogramowania sprzętowego zegarka, zalecamy zainstalowanie jej podczas konfiguracji. Aktualizacja może potrwać do 10 minut.

A KONFIGURACJA Z POZIOMU APLIKACJI POLAR FLOW NA URZĄDZENIU MOBILNYM

Pamiętaj, że parowanie urządzeń należy wykonać z poziomu aplikacji Flow, a NIE z poziomu ustawień Bluetooth urządzenia mobilnego.

1. Upewnij się, że Twoje **urządzenia mobilne** jest połączone z **internetem**, a łączność **Bluetooth®** działa.
2. Pobierz **aplikację Polar Flow** ze sklepu App Store lub Google Play na swoje urządzenie mobilne.
3. Uruchom aplikację Flow na urządzeniu mobilnym.
4. Po uruchomieniu aplikacja Flow rozpozna znajdujący się w pobliżu zegarek Vantage V i wyświetli komunikat z pytaniem, czy rozpocząć łączenie. Zaakceptuj żądanie łączenia i **wprowadź kod połączenia Bluetooth** widoczny na wyświetlaczu zegarka w aplikacji Flow.
5. **Zaloguj się na konto Polar** lub utwórz nowe. W aplikacji zostaną wyświetlone wskazówki dotyczące rejestracji i konfiguracji.

Po zakończeniu konfiguracji wybierz **Save and sync (zapisz i synchronizuj)**, aby zsynchronizować ustawienia z zegarkiem.

B KONFIGURACJA Z POZIOMU KOMPUTERA


1. Wejdź na stronę **flow.polar.com/start** i pobierz oraz zainstaluj na komputerze oprogramowanie do transmisji danych **Polar FlowSync**.
2. Zaloguj się na konto Polar lub utwórz nowe. W serwisie internetowym Polar Flow zostaną wyświetlone wskazówki dotyczące rejestracji i konfiguracji.

C KONFIGURACJA Z POZIOMU ZEGARKA

Dopasuj wartości za pomocą przycisków **UO/DOWN** i potwierdź każdy wybór przyciskiem **OK**. Jeśli zechcesz powrócić do wprowadzonego ustawienia i zmienić je, naciskaj przycisk **BACK** aż do przejścia dożądanego ustawienia.

Podczas konfiguracji z poziomu zegarka urządzenie nie jest jeszcze połączone z Polar Flow. Aktualizacje oprogramowania zegarka są dostępne jedynie w Polar Flow. Aby móc w pełni cieszyć się funkcjonalnością swojego zegarka i unikalnymi funkcjami Polar, musisz później przeprowadzić pełną konfigurację w serwisie Polar Flow lub przez aplikację mobilną Polar Flow z użyciem metody **A** lub **B**.

Poznaj Vantage V



PODSTAWOWE FUNKCJE PRZYCISKÓW

- Naciśnięcie przycisku **OK** umożliwia potwierdzenie wyboru.
- Przyciski **UP/DOWN** umożliwiają przeglądanie ekranów treningowych, menu i list wyborów oraz ustawianie wybranych wartości.
- Przycisk **BACK** umożliwia powrót, wstrzymanie i zatrzymanie. Naciśnięcie przycisku **BACK** z poziomu ekranu zegara umożliwia otwarcie menu, a jego naciśnięcie i przytrzymanie – rozpoczęcie łączenia i synchronizacji.
- Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku **LIGHT** umożliwia zablokowanie przycisków.

WYŚWIETLACZ DOTYKOWY*

- Dotknij wyświetlacza, aby wybrać elementy.
- Przesuń w górę lub w dół, aby przewinąć.
- Przesuń w prawo lub w lewo na ekranie zegara, aby wyświetlić inne tarcze zegarka.

*Wyłączony podczas treningu.

Podstawowe funkcje

TRAINING LOAD PRO

Uzyskaj wyczerpujące informacje na temat tego, jak treningi obciążają Twój organizm w różny sposób. Długotrwałe monitorowanie każdego treningu.

RECOVERY PRO*

Unikaj przetrenowania i urazów oraz monitoruj postępy regeneracji dzień po dniu i w dłuższej perspektywie. Połączenie Training Load Pro i Recovery Pro zapewnia holistyczne podejście do treningu i regeneracji.

MOC BIEGOWA Z NADGARSTKA

Moc biegowa Polar to łatwy sposób na bieżące monitorowanie mocy podczas biegu, bez konieczności korzystania z dodatkowych czujników. Moc biegowa dostarcza dodatkowych danych do analizy efektywności biegu i postępów oraz pozwala bardziej kompleksowo spojrzeć na intensywność treningów.

TRENING OPARTY NA POMIARZE TĘTNA Z NADGARSTKA

Najnowocześniejszy czujnik do pomiaru tętna Polar Precision Prime umożliwia optyczny pomiar tętna z nadgarstka, zapewniając dokładne dane przez cały dzień, nawet w najbardziej wymagających warunkach treningowych.

*Wymaga nadajnika na klatkę piersiową H10.

Trening oparty na pomiarze tętna

Pomiar tętna z nadgarstka jest łatwy i wygodny. Zapnij pasek mocniej na czas treningu, uruchom trening na zegarku i już możesz zaczynać.

Aby uzyskać dokładny pomiar tętna podczas treningu, załóż zegarek na kilka minut przed rozpoczęciem pomiaru tętna, aby skóra się do niego przyzwyczaiła. Zapnij pasek w odpowiedni sposób, tak aby przylegał do ciała **tuż nad kością nadgarstka**. Czujnik tętna na odwrocie zegarka powinien dotykać skóry, lecz pasek nie może być zaciśnięty zbyt mocno.



Aby zapewnić sobie większą wygodę oraz umożliwić skórze oddychanie, możesz poluzować pasek, gdy puls nie jest mierzony.

i Twój zegarek jest również kompatybilny z nadajnikiem na klatkę piersiową Polar H10. Nadajnik na klatkę piersiową można dokupić jako dodatkowe akcesorium. Sprawdź listę czujników i dodatków, z którymi kompatybilny jest Twój zegarek, na stronie support.polar.com/en/VantageV.

Rozpocznij trening

1. Załóż zegarek i zapnij pasek.
2. Naciśnij **BACK**, aby przejść do menu głównego, wybierz **Rozpocznij trening**, a następnie przejdź do profilu sportowego.
3. Wyjdź na zewnątrz w miejsce oddalone od wysokich budynków i drzew. Trzymaj zegarek nieruchomo, wyświetlaczem do góry, dopóki nie wyszuka sygnału GPS. Po znalezieniu sygnału wyświetli się ikona GPS.
4. Wyświetlenie informacji o Twoim tętnie oznacza, że zegarek wykrył sygnał tętna.
5. Po wyszukaniu wszystkich sygnałów naciśnij **OK**, aby rozpocząć rejestrowanie treningu.

WSTRZYMYWANIE I KOŃCZENIE TRENINGU

Naciśnij **BACK**, aby wstrzymać sesję treningową. Aby kontynuować trening, naciśnij **OK**. Aby zakończyć sesję treningową, przytrzymaj **BACK** po wstrzymaniu i zaczekaj, aż zostanie wyświetlony komunikat **Recording ended (zakończono rejestrowanie)**. Bezpośrednio po zakończeniu treningu na ekranie zegarka wyświetlone zostanie podsumowanie.

i Zegarek automatycznie synchronizuje dane treningowe z aplikacją Flow, jeżeli Twój telefon znajduje się w zasięgu Bluetooth i aplikacja Flow jest uruchomiona.

PIELĘGNACJA ZEGARKA VANTAGE V

Utrzymuj czystość zegarka, myjąc go bieżącą wodą po każdym treningu. Przed rozpoczęciem ładowania upewnij się, że na stykach zegarka i kabla nie ma wilgoci, kurzu ani innych zanieczyszczeń. Delikatnie zetrzyj wszelkie zabrudzenia i osusz wilgotne miejsca. **Nie ładuj zegarka, gdy jest mokry.**

Aplikacja i serwis internetowy Polar Flow


BŁYSKAWICZNY PRZEGLĄD DANYCH TRENINGOWYCH W APLIKACJI MOBILNEJ

Pobierz aplikację Polar Flow ze sklepu App Store lub Google Play. Po zakończeniu treningu zsynchronizuj zegarek z aplikacją Flow, aby uzyskać natychmiastowy podgląd danych treningowych, jak również informacje o rezultacie treningu i wydajności. W aplikacji Flow możesz także sprawdzić parametry snu oraz swoją aktywność w ciągu dnia.

SZCZEGÓŁOWA ANALIZA W SERWISIE INTERNETOWYM POLAR FLOW

Zsynchronizuj swoje dane treningowe z serwisem internetowym Polar Flow za pomocą komputera lub aplikacji Flow. W serwisie internetowym możesz monitorować swoje osiągnięcia, otrzymywać przydatne wskazówki, a także zapoznawać się ze szczegółową analizą rezultatów swoich treningów, aktywności i snu.

i W zakładce **Profile sportowe Polar** w aplikacji lub w serwisie internetowym Polar Flow możesz spersonalizować swój zegarek, wybierając ulubione dyscypliny sportu i informacje, które chcesz monitorować podczas treningów.



Dane techniczne

TYP BATERII: 320 mAh AKUMULATOR LI-POL
SENSOR TĘTNA: WBUDOWANY OPTYCZNY
WODOSZCZELNOŚĆ: 30 M (NADAJE SIĘ DO UŻYWANIA PODCZAS PŁYWANIA)
MATERIAŁY: CZARNY: SZKŁO CORNING GORILLA GLASS 3, SUS 316, BEZNIKŁOWA AUSTENITYCZNA STAL NIERDZEWNA/X15 CRMNMN 17 11 3, CHN LIMS 70A/B, SUS 316L, TPU, SUS 304, PMMA, SUS 630, PA12
POMARAŃCZOWY I BIAŁY: SZKŁO CORNING GORILLA GLASS 3, SUS 316, BEZNIKŁOWA AUSTENITYCZNA STAL NIERDZEWNA/X15 CRMNMN 17 11 3, CHN LIMS 70A/B, SUS 316L, SUS 304, PMMA, SUS 630, PA12
KABEL MOSIĄDZ, PA66+PA6, PC, TPE, STAL NIESTOPOWA, NYLON

Zakres częstotliwości sprzętu radiowego ISM wynosi 2,402 – 2,480 GHz, a maksymalna moc – 2,8 mW.

Dzięki technologii optycznego sensora tętna Polar Precision Prime na skórę oddziałuje jedynie niewielka i bezpieczna ilość prądu elektrycznego. Dzięki kontaktowi urządzenia z nadgarstkiem możliwe jest zwiększenie dokładności pomiaru.

APP STORE TO ZNAK USŁUGOWY FIRMY APPLE INC.

ANDROID I GOOGLE PLAY TO ZNAKI TOWAROWE FIRMY GOOGLE INC.

IOS TO ZNAK TOWAROWY LUB ZAREJESTROWANY ZNAK TOWAROWY FIRMY CISCO W STANACH ZJEDNOCZONYCH I INNYCH KRAJACH WYKORZYSTYWANY NA LICENCJI.

WYPRODUKOWANY PRZEZ
POLAR ELECTRO OY
PROFESSORINTIE 5
FI-90440 KEMPELE
TEL. +358 8 5202 100
WWW.POLAR.COM

17972139.00 POL 07/2018

KOMPATYBILNY Z



/polarglobal



VANTAGE V ZEGAREK SPORTOWY PRO

Pierwsze Kroki

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę

support.polar.com/en/VantageV

Polski