



Lading

For å aktivere og lade klokken, kobler du den til en USB-port eller en USB-lader ved hjelp av kabelen som fulgte med i esken.

Vantage V3



Grit X Grit X Pro Vantage V Vantage V2



Oppsett

Når du har aktivert klokken, velger du språk og metode for å konfigurere den. Klokken gir deg tre alternativer for oppsett:

(A) oppsett med telefonen, (B) datamaskinen eller (C) klokken din.

Bla til ønsket alternativ med **OPP/NED**, og bekreft valget ditt med **OK**. Vi anbefaler alternativ **A** eller **B**. Du får de nyeste oppdateringene til klokken ved å konfigurere den på telefon eller datamaskin.

A Oppsett med telefonen din

Du må utføre tilkoblingen i Polar Flow-appen og IKKE i Bluetooth-innstillingene på telefonen din.

1. Kontroller at telefonen er koblet til **internett**, og slå på **Bluetooth®**.
2. Last ned **Polar Flow-appen** fra **App Store** eller **Google Play**.
3. Åpne Flow-appen på telefonen. Flow-appen registrerer klokken din og ber deg om å starte tilkoblingen. Trykk på **Start**-knappen.
4. Godta forespørselen om Bluetooth-tilkobling på telefonen. Bekreft PIN-koden som vises på klokken, så er tilkoblingen utført.
5. **Logg deg på** med **Polar-kontoen din**, eller opprett en ny. Vi veileder deg gjennom registrering og oppsett i appen.

Når du er ferdig med å angi innstillingene, trykker du på **Lagre og synkr.** for å synkronisere innstillingene med klokken.

B Oppsett med en datamaskin

1. Gå til flow.polar.com/start, last ned og installer programvaren **Polar FlowSync** for dataoverføring til datamaskinen din.
2. Logg deg på med Polar-kontoen din, eller opprett en ny. Vi veileder deg gjennom registrering og oppsett i Polar Flow-nettjenesten.

For å få mest mulig nøyaktige og personlige trenings- og aktivitetsdata, er det viktig at du er nøye med innstillingene under oppsettet.

For å holde klokken oppdatert må du alltid oppdatere programvaren når en ny versjon er tilgjengelig. Du får beskjed via Flow når en ny versjon er tilgjengelig.

Gjør deg kjent



☀ LYS

◼ TILBAKE/MENY/
SYNKRONISER

▲ OPP

▼ NED

Knappfunksjoner

- Trykk på **OK** for å bekrefte valg.
- Bla gjennom klokkeutseende, treningsvisningene og menyen med **OPP/NED**, bla gjennom valglister, og juster en valgt verdi.
- Gå tilbake, legg inn en pause eller stopp med **TILBAKE**. Trykk på **TILBAKE** når du er i tidsvisning, for å gå til menyen, og trykk på og hold inne knappen for å starte tilkobling og synkronisering.
- Trykk på og hold inne **LYS** for å låse tastene.

Berøringsskjerm* (ikke tilgjengelig på alle modeller)


- Trykk på displayet for å velge elementer
- Sveip oppover eller nedover for å bla i menyen
- Sveip til venstre eller høyre i tidsvisning for å se forskjellige klokkevisninger

*Deaktivert under treningsøkter

Bruk

Pass på at du har klokken riktig på for å få nøyaktige pulsmålinger under trening:

- Plasser klokken slik at den sitter på håndleddet, minst en fingerbredde opp fra håndleddsbenet.
- Fest reimen godt rundt håndleddet. Sensoren på baksiden må være i konstant berøring med huden, og klokken skal ikke kunne forskyves på armen.



Når du ikke måler pulsen, kan du løsne litt på reimen for å la huden puste og gjøre det mer komfortabelt på håndleddet.

Klokken er også kompatibel med Polar-pulssensorer med bryststropp i tillegg til optiske pulssensorer. Du kan kjøpe en pulssensor som tilbehør. Du finner en fullstendig liste over sensorer og tilbehør som klokken din er kompatibel med, på support.polar.com/en.

Trening

1. Ha på deg klokken og stram reimen.
2. Trykk på **TILBAKE** for å gå til hovedmenyen, velg **Start trening**, og bla deretter til ønsket sportsprofil.
3. Gå utendørs og bort fra høye bygninger og trær. Hold klokken i ro med displayet rettet oppover for å fange opp GPS-satellittsignalene. Sirkelen rundt GPS-ikonet blir grønt når GPS-funksjonen er klar.
4. Klokken har funnet pulsen din når pulsverdien vises.
5. Når alle signalene er funnet, trykker du på **OK** for å starte treningsregistreringen.

Legg inn en pause og/eller stopp treningen

Trykk på **TILBAKE** for å pause treningsøkten. Trykk på **OK** for å gjenoppta treningen. Du stopper treningsøkten ved å trykke på og holde inne **TILBAKE** mens økten er satt på pause, inntil **Registrering avsluttet** vises. Du får umiddelbart et sammendrag av treningsøkten din på klokken etter at du har avsluttet treningen.

Ta vare på klokken din

Hold klokken ren ved å skylle den under rennende vann etter hver treningsøkt. Før lading må du kontrollere at det ikke er fukt, støv eller smuss på ladekontaktene på klokken og kablen. Tørk forsiktig bort eventuell smuss eller fukt. **Ikke lad klokken når den er våt.**

Polar Flow

Synkroniser klokken din med **Flow-appen** etter trening, og få **umiddelbar oversikt** og tilbakemelding på trening, aktivitet og søvn.

Synkroniser treningsdataene dine med **Flow-nettjenesten** ved hjelp en datamaskin eller via Flow-appen for å følge med på prestasjonene dine, få veiledning og se en **detaljert analyse** av treningsresultater, aktivitet og søvn.

Informasjon om materialer og tekniske spesifikasjoner er tilgjengelig i brukerhåndbøker på support.polar.com/en.

Radioutstyret benytter 2,402-2,480 GHz ISM-frekvensbånd og 5 mW maksimum-seffekt.

Teknologien Polar Precision Prime for optisk pulsmåling, tilfører en svært liten og ufarlig mengde strøm til huden for å måle kontakten mellom enheten og håndleddet ditt. På den måten oppnås større nøyaktighet i målingen.

Modell: Vantage V3: 5P, Grit X/Grit X Pro: 3N, Vantage V: 2X, Vantage V2: 4A

App Store er et tjenestemerke for Apple Inc.
Android og Google Play er varemerker for Google Inc.

Produsert av
Polar Electro Oy
customercare@polar.com
www.polar.com

Kompatibel med
 **Bluetooth**



17982771.04 NOR 07/2023

POLAR

Startveiledning

Vantage V3

Premium multisportsklokke med GPS

Grit X

Outdoor multisportsklokke

Grit X Pro

Premium outdoor multisportsklokke

Vantage V og Vantage V2

Multisportsklokke med GPS

Norsk

Finn ut mer på support.polar.com/en